



open · store



## **OpenStore.SelfservicePOS** - безнальная касса самообслуживания

Модуль экспресс кассы **OpenStore.SelfservicePOS** позволяет покупателю расплачиваться за приобретенные товары без участия кассира, используя специальное торговое оборудование и обращаясь к интуитивно понятному интерфейсу ПО. Решение предполагает возможность только безналичного расчета за товары. При этом работа дисконтных или бонусных программ сохраняется.

Экспресс касса, как правило, устанавливается отдельно от стационарных касс, позволяя сортировать поток покупателей. **OpenStore.SelfservicePOS** пользуются клиенты с небольшим количеством товаров и наличием банковской карты. Таким образом экспресс кассы значительно снижают нагрузку на основные кассовые узлы.

## Принцип работы

Покупатель собирает товары и подходит к экспресс кассе.

Для начала работы необходимо нажать клавишу «Старт» или просканировать товар.

### Касса самообслуживания



Для начала работы просканируйте товар или нажмите «СТАРТ»

**Старт**

Покупатель сканирует товары, которые после сканирования добавляются на экране в список покупок.

 Просканируйте товар или карту клиента

5%

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
<b>Набор Джилет бритва + пена</b>	<b>1</b>	<b>1,30</b>	<b>24,70</b>
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,86	16,34

**Сумма: 72,39**

 

 Пакеты  Товары без штрихкода

 Удалить  Поиск  Количество

 **К оплате**

Для изменения количества товара в чеке необходимо нажать клавишу «Количество» и ввести необходимое количество единиц товара.

← Просканируйте товар или карту клиента

5%

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
<b>Набор Джилет</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>57,00</b>
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,00	16,34

↑

Пакеты

Товары без штрихкода

**Ввод количества**

1

7	8	9	Удалить
4	5	6	Сброс
1	2	3	Принять
0	.		Отменить

↓

**Сумма: 104,69**

Удалить

Поиск

**Количество**

К оплате

Для поиска товара по штрихкоду (в случае его повреждения) необходимо нажать соответствующую кнопку. После открытия окна поиска необходимо ввести штрихкод товара с помощью виртуальной клавиатуры.

 Просканируйте товар или карту клиента

5%

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
<b>Набор Джилет</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>57,00</b>
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,05	16,24

 

 Пакеты  Товары без штрихкода

**Введите штрихкод**

154745153

7	8	9	Удалить
4	5	6	Сброс
1	2	3	Принять
0			Отменить

**Сумма: 104,69**

 Удалить  Поиск  Количество  К оплате

Для удаления позиции использует соответствующая кнопка. Как правило, удаление позиции из чека подтверждается служебным персоналом. После подтверждения удаления позиции покупатель может продолжить работу с кассой.

 Просканируйте товар или карту клиента

5%

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
<b>Набор Джилет</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>57,00</b>
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,86	16,34

 

**Сумма: 104,69**

 Удалить  Поиск  Количество



**Позовите охранника**



Право на отмену позиции чека

 **Отмена**

 Пакеты  Товары без штрихкода

Интерфейс экспресс кассы также выводит на основной экран товары, которые не имеют штрих-кода (например, хлеб или пакеты). В случае приобретения таких товаров покупатель с помощью каталога выбирает искомый товар.

 Просканируйте товар или карту клиента

5%

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
<b>Набор Джилет</b>	<b>1</b>	<b>3,00</b>	<b>57,00</b>
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,86	16,34

 

**Сумма: 104,69**

 Удалить  Поиск  Количество

 

 Пакет Майка большой шт.  Пакет майка маленький шт.

 Пакет майка средний шт.



 **К оплате**

После того как покупатель просканировал все необходимые товары, необходимо перейти к оплате товара нажав соответствующую кнопку.

 Просканируйте товар или карту клиента

5%  

Наименование	Количество	Скидка	Сумма
 Набор Джилет	1	3,00	57,00
Лосьон после бритья Джилет 50гр	1	1,65	31,35
Антиприсперант Джилет 75гр	1	0,86	16,34



**Сумма: 104,69**

 Удалить     Поиск     Количество

 Пакеты     Товары без штрихкода

 **К оплате** 

После нажатия кнопки «К оплате» интерфейс экспресс кассы выводит общую стоимость покупок. Затем покупатель оплачивает покупки, используя банковский терминал.



### Оплата

Скидка на чек:	5,51
Получено:	0,00
<b>Сумма к оплате:</b>	<b>104,69</b>

**Оплатить**

По завершению оплаты фискальный регистратор печатает фискальный чек, а интерфейс ПО отображает окно успешности совершения покупок:



Заберите чек в принтере и банковском терминале

# Спасибо за покупку в нашем магазине



open · store



Спасибо за внимание